



STARO
MESTO,
NOVA
DOŽIVETJA



Sistem izposoje koles **Mestne občine Ptuj**

PECIKL

... POUJ TRAJNOSTNO ...



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

Naložbo sta sofinancirala EU in Republika Slovenija. Cilj operacije "Ureditev kolesarskih povezav v naselju Ptuj - odsek 1" je izboljšanje kakovosti zraka v mestu.



Nosilec storitev sistema:
Mestna občina Ptuj



KAJ JE SISTEM IZPOSOJE KOLES PECIKL?

Sistem PECIKL je avtomatiziran sistem za izposajo koles. Sistem omogoča izposajo kolesa za uporabo v mestnem okolju. Izposojeno kolo lahko vrnete na katerikoli postaji oz. prostem stojalu sistema PECIKL.



REGISTRACIJA UPORABNIKA (pridobitev kartice za uporabo sistema)

Za uporabo sistema PECIKL je potrebna osebna registracija uporabnika. Registracijo lahko delno opravite na terminalu. Uporabniško kartico ter PIN-številklo za uporabo sistema PECIKL prevzamete na izdajnem mestu. Registracijo lahko v celoti opravite tudi na izdajnem mestu.

Izdajni mesti:

Javne službe Ptuj

Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj
Tel. št: 02 620 73 30
Ponedeljek, torek: 8.00–15.00;
sreda: 8.00–17.00;
četrtek: 8.00–15.00;
petek: 8.00–13.00

TIC Ptuj

Slovenski trg 5, 2250 Ptuj
Tel. št: 02 779 60 11
ponedeljek–nedelja: 9.00–18.00

Kaj vse potrebujem za registracijo?

- osebni dokument
- davčno številko



IZPOSOJA KOLESA

Za izposajo kolesa potrebujete svojo kartico sistema PECIKL ter PIN-številklo.

1. Na terminalu izberite gumb **“IZPOSOJA”** ter sledite navodilom na zaslonu.
2. Svojo **kartico približajte znaku** na sprednji strani terminala.
3. Ustrezna razdalja za prepoznavo kartice je 1–5 cm. Ob uspešno prepoznani kartici bo **slišen pisk (1x)**.
4. Vtipkajte svojo PIN-številklo. Sistem bo preveril prosta kolesa.
5. Izberite želeno kolo na terminalu ter pojdite do izbranega stojala. Na stojalu pritisnite gumb za izposajo kolesa.
6. Sistem bo odklenil ključavnico. Na voljo imate **30 sekund, da izvlečete kolo.**

POMEMBNO PRI IZPOSOJI!

Pred izposajo preverite, ali je kolo primerno za uporabo (stanje zračnic, zavornega sistema ipd.) in prilagodite višino sedeža svoji višini. Morebitne poškodbe koles sporočite na kontaktno številko **(02) 620 73 30**.



VRAČILO KOLESA

1. Na postaji se s kolesom približajte prostemu stojalu z leve strani. Kolo držite za krmilo ob svoji desni strani.
2. S sprednjim kolesom zapeljite v talno vodilo stojala.
3. Prepričajte se, da je sprednje kolo nameščeno v vodilu.
4. Zadnje kolo poravnajte v linijo (na črto).
5. Kolo potisnite v zaklep do končne lege. Terminal bo po prepoznavi kolesa zapiskal.
6. Obvezno preverite, ali je kolo zaklenjeno!

POMEMBNO PRI VRAČILU!

Morebitne poškodbe kolesa ste dolžni sporočiti na kontaktno številko (02) 620 73 30.

Ob vračilu mora biti kolo natančno nameščeno na vodilo, da se bo prilegalo v zaklep na stojalu. Skrbno preverite, ali je kolo zaklenjeno. Če kolo ni zaklenjeno, sistem ne prepozna vračila kolesa, kar se po 24 urah smatra kot odtujeno kolo.

Do pravilnega vračila kolesa je zanj odgovoren izključno uporabnik!



javne službe ptuj





Izdajni mesti:

1. Javne službe Ptuj
2. TIC Ptuj

Postaje:

3. Zadrugi trg – parkirišče P&R
4. Mestni trg – mestna hiša
5. Kraigherjeva ulica – Rimska peč
6. Potrčeva cesta – pri Splošni bolnišnici Ptuj